

SSK161 / SSL264 / SSL166 / SSK191 / SSK192 / SSL106 カートリッジの外し方



SSK161
ステンレス・
シングルレバー
キッチン混合栓
(トールタイプ)



SSL264
ステンレス・
シングルレバー
洗面用混合栓
(トールタイプ)



SSL166
ステンレス・
シングルレバー
洗面用混合栓



SSK191
ステンレス・
シングルレバー
キッチン混合栓



SSK192
ステンレス・
シングルレバー
キッチン混合栓



SSL106
ステンレス・
スワン単水栓



①

使用する工具
・モンキーレンチ
・六角レンチ 3mm



②

ハンドルのレバーを手回して外す



③

六角ビスが出てくる



④

六角レンチで六角ビスを緩めて外す



⑤

ハンドルカバーを外す ※手で外れる



⑥

ドーム型の部品を外す ※手で外れる



⑦

六角ナットが出てくるのでモンキー
レンチで緩めて外す
※この六角ナットが緩んでいると水
漏れの原因となる



⑧

六角ナットをモンキーレンチで緩めて
外す



⑨

カートリッジが外れる



株式会社
アトミックホーム・インターナショナル
〒791-8016 愛媛県松山市久万ノ台504-5 TEL:089-922-0911 FAX:089-922-0939