

■ ユリカモメ混合栓 ■

取付位置を定める際にご注意ください

ユリカモメ混合栓は給水部の芯と吐水管立上り位置の芯が偏心しています。

本体の位置を正面向きから（給水部を中心に）回転させることにより

吐水管の立上りの位置が変わっていきます。

給水部中心より r17.5mm に偏心しますので（下図参照）

予め設計に織りこみください。

（向きを調整し取付けていただくことで

設置の範囲や使い勝手の向上を想定した製品です

できるだけ現物を合わせての位置決めを推奨します）

