

Hornbeam Ivy (シングルレバー・ミキサー) のカートリッジの外し方



1073UK-WC52
シングルレバーミキサー
(ショート)



1271UK-WC52
シングルレバーミキサー
(ミドル)



1071UK-WC52
シングルレバーミキサー
(ロング)



1272UK-WC52
シングルレバーミキサー
(シャワースプレー)



①

使用する工具
・モーターレンチ

※ナットが大きいのでモンキーレンチでは外せない



②

レバー部分を手回しで外す




③

ハンドル部分のカバーを外す
※手で外れる



④

六角ナット部分が出てくる



⑤

エスカッションをモーターレンチで緩めて外す
※ナットが大きいのでモンキーレンチでは外せない



⑥

エスカッションとカートリッジが外れる



⑦

カートリッジが外れる



株式会社
アトミックホーム・インターナショナル

〒791-8016 愛媛県松山市久万ノ台504-5 TEL:089-922-0911 FAX:089-922-0939